

## **NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ROLET NA MOTORNI POGON**

### **1. NAVODILA ZA DOLGO ŽIVLJENSKO DOBO ROLET**

Prosimo, da pozorno preberete sledeča navodila pred prvo uporabo, ter da navodila tudi upoštevate. Škode, ki nastane zaradi neupoštevanje varnostnih navodil ne krijemo.

Ta navodila shranite do odstranitve, oz. jih ob prodaji priložite, saj navodila vsebujejo tudi navodila za vzdrževanje in popraviljanje.

Roletu so vam dostavili in vgradili strokovnjaki za senčila, prav tako lahko popravila in demontaže opravi le strokovno osebje, ki je usposobljeno za delo na tem področju. Sami ne izvajajte nobenih sprememb na proizvodih. V primeru izzvanih sprememb ne zagotavljamo varnega rokovanja s temi izdelki.

- **Upravljanje rolet pri nevihti**

V primeru močnega vetra zaprite okna. Poskrbite, da tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepiha. Spuščene rolete ob odprtem oknu ne morejo kljubovati vsaki vetrni obremenitvi.

- **Upravljanje rolet pri vročini**

V primeru, da uporabljate rolete kot zaščito pred soncem vam priporočamo, da jih ne zatemnite popolnoma, saj s tem omogočate boljše prezračevanje. Če uporabljate PVC rolete, se s tem zmanjša možnost ukrivljanja.

- **Upravljanje rolet pri mrazu**

V primeru mraza lahko roleta zamrzne. Izognite se nasilnemu rokovanju z njo. Če je roleta globoko zamrznjena je ne dvigujte ali spuščajte. Po odmrznitvi je upravljanje spet mogoče.

- **Postopek pozimi**

Pri avtomatskem krmiljenju izklopite krmiljenje, če grozi zamrznitev.

- **Postopek spuščanja in dviganja rolet**

Spuščanje rolete ne sme biti preprečeno, zato vedno odstranite ovire pred spuščanjem.

- **Napačno upravljanje**

Roletе nikdar ne potiskajte navzgor, saj to lahko povzroči motnje v delovanju.

- **Nepravilna uporaba**

Ne otežujte proizvoda z dodatno težo.

- **Omejite dostop do krmilnih elementov**

Ne pustite otrokom, da bi se igrali s krmilnimi elementi kot so na primer ročni radijski upravljalnik ali stikalo.

- **Avtomatizirane rolete pred balkonskimi in terasnimi vrati**

V primeru, da imate na edinem dostopu do vašega balkona ali terase vgrajeno roletu, ki je priključena na avtomatiko, obstaja možnost, da se zaprete iz stanovanja.

Priporočamo, da ob uporabi balkona ali terase izklopite avtomatiko.

## 2. UPRAVLJANJE Z ELEKTROMOTORJEM

- **Upravljanje s pomočjo vrtljivega – ali tipkovnega stikala**

S pritiskom in pridrženjem na ustrezno tipko (VKLJUČI/IZKLJUČI) oz. z vrtenjem in pridrženjem stikalnega zatiča (LEVO/DESNO) se roleta premika v zeleno smer.

Ko zatič ali tipko izpustite, se drsenje rolete ustavi.

- **Upravljanje zaskočnega stikala**

S pritiskom ustrezne tipke (GOR/DOL) oz. s pomočjo vrtenja stikalnega zatiča (LEVO/DESNO) se roleta premika v zeleno smer.

S pritiskom na tipko STOP oz. za tipko na nasprotno smer premikanja ali z vrtenjem stikalnega zatiča v nasprotno smer se roleta ustavi.

- **Avtomatizacija rolet**

Poglej priloženo navodilo.

## 3. UPRAVLJANJE VGRAJENEGA KOMARNIKA

Če želite komarnik odpahnuti, upoštevajte, da je potrebno mrežo z obema rokama potisniti navzgor (kolikor se da), saj s tem preprečite sunkovito vračanje mreže v prvotni položaj in s tem tudi poškodbe mreže.

## 4. VZDRŽEVANJE IN NEGA

- **Nega**

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo, vam priporočamo, da redno čistite površine rolete.

- **Vzdrževanje**

Roletu in krmilne elemente redno pregledujte za znaki obrambe in poškodb, ter preizkušajte vzdržljivost ter pravočasno obvestite serviserja za prenovo krmilnih enot oziroma odpravljanja poškodb.

Uporabljajte le originalne dele!

V primeru, ko je potrebno popravilo, rolet ne uporabljajte.



